

Spruta ett tunt lager vatten på ytan, Låt vatten falla ner som när det regnar.



Efter avslutad spolning töm vattenslangen och ta bort klokopplingen från spolposten. All spolutrustning skall förvaras inomhus.



Håll isen ren från snö, desto längre håller den.

Vid händelse av problem kontakta Tekniska kontorets VA-jour 036-10 50 00 eller 036-10 54 65

S T O L E S



JÖNKÖPINGS
KOMMUN
Kultur & Fritid

Instruktioner för isspolning

1 Planen ska vara någorlunda jämn. Vid kraftig lutning gör en enkel sarg, så att vattnet stannar kvar.

2. Marken måste vara frusen och det bör ha varit stabil kyla i 5-10 minusgrader under cirka 5 dagar för att tillräcklig tjäle skall bildas.

3. Därefter är det dags att spola en grundis. Vinkla spolarmunstycket uppåt så att vattnet faller ner på isbanan som vid regn. Spola inte direkt ner i backen. Börja med att spola ett tunt lager vatten på ytan. Låt det frysa någon timme. Spola sedan ytterligare ett tunt lager vatten på den frysta ytan och låt det frysa. Gör om momentet tills ett par centimeter tjock is bildats. Troligtvis tar det några dagar innan man fått en bra grund-is.

4. Håll grund-isen fri från snö. Annars blir det lätt luftbubblor i isen och då smälter den lättare. Ju mindre luft som blandas i, desto hårdare och hållbarare blir isen.

5. Slangen skall tömmas efter varje spoltillfälle annars kan den spricka eller så bildas isproppar. Stäng av vattnet om man gör uppehåll i spolandet.

Gå till anvisad vattenpost och ta bort locket med en skruvmejsel.



Sätt fast klockopplingen i spolpostuttaget och skruva sen fast vattenslangen.



Skruva fast spolmunstycket i vattenslangen.



Öppna kranen med brandpostnyckeln.

